

TRAVAUX SANS TRANCHÉE

1 FORAGE DIRIGÉ

Cette technique est principalement utilisée pour la réalisation de réseaux énergétiques (eau, électricité, gaz, fibre optique, téléphone). Elle permet l'introduction de ces réseaux sans ouverture de tranchée entre le domaine public et l'intérieur du local technique de l'habitation ou du bâtiment.

Cette technique peut être utilisée également pour la pose de canalisations d'assainissement (réseaux d'eau claire et d'eau usée) jusqu'à un diamètre de 350mm.

Nos compétences nous permettent également aujourd'hui de réaliser la pose de conduites de distribution (eau, gaz, électricité) sur le domaine public.

2 ÉCLATEMENT DE CONDUITES

Depuis 1997, nous proposons le remplacement de tous types de conduites (grès, fonte grise ou ductile, acier, béton, PE, PVC...) par les techniques d'éclatement, de cisaillement, ou d'extraction ne nécessitant pas d'ouvertures de tranchée.

Sous certaines conditions, il est possible d'augmenter le diamètre de la conduite à remplacer.

3 FUSÉE PNEUMATIQUE & DÉTECTION

Réalisation de branchements (eau, gaz, électricité, téléphone) depuis l'intérieur du local technique de l'habitation ou du bâtiment, en direction de la canalisation principale située sur le domaine public.

4 POUSSE-TUBES

Franchissement d'obstacles ponctuels par la pose souterraine de tubes acier, utilisés comme gaines techniques multi-services et de réseaux d'assainissement.



GUY JARROSON

Chef de secteur
Activité Travaux Sans Tranchée

T. +41 79 931 94 54
guy.jarroson@piasio.ch

